* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Danish. 02/2008. Rev. 1.0

SGH-i450

Brugervejledningen

Om denne vejledning

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner. Se Quick Start Guide for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ *Se* – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s. 12 (betyder "se side 12").

→ *Efterfulgt af* – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på [🖃] → **Multimedia** → **Musikafspil.** (betyder [🖃] efterfulgt af **Multimedia**, efterfulgt af **Musikafspil.**).

[ ] *Klammer* – taster på enheden, f.eks.: [⏻] (betyder knappen Tænd/sluk).

< > *Vinkelparenteser* – funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**OK**> (betyder funktionstasten **OK**).

Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt indeholder software givet i licens af Symbian Ltd. © 1998-2007. Symbian og Symbian OS er varemærker tilhørende Symbian Ltd.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B013276.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Indhold

Sikkerhed og brug 4

1. Kommunikation 11
Opkald 11
Beskeder 14
Logger 28
Kommunikations-indstillinger 31

2. Medier 36
Musikafspiller 36
Kamera 39
Galleri 41
Video Editor 42
Radio 45
Flash® Player 47
RealPlayer® 47
Optager 48
PC Studio 49

3. Personlig produktivitet 50
Kontakter 50
Kalender 54
Quickoffice® 56
Adobe® Reader® 57
Noter 58

4. Internet 59
Browse på en webside 59
Skifte indstillinger i browseren 61
Tilføje et bogmærke 61
Bruge et bogmærke 62
Gemme en webside og få den vist når du ikke er online 62
Overfør filer fra internettet 63

5. Tilslutning **64**
Bruge den trådløse Bluetooth-funktion 64
Oprette forbindelse via USB 67
Synkronisere telefonen 69

6. Øvrige programmer **71**
Regnemaskine 71
Ur 71
Konvertering 73
Voice Signal 75
GPS-data 76
Lokaliteter 78

7. Administration **79**
Filstyring 79
Programstyring 80
Enhedsstyring 81
Aktiveringsnøgle-håndtering 83
Hukommelskorts-håndtering 84
Forbindelsesstyring 85

8. Indstillinger **87**
Generelle indstillinger 87
Telefonindstillinger 92
Forbindelses-indstillinger 95
Programindstillinger 98

9. Fejlsøgning **101**

Indeks **106**

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for børn og kæledyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Lytning til høretelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke enheden og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for enheden, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud.

Enheden kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstof-opbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.

Sikkerheds-foranstaltninger

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og forårsage personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er om bord på et fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C og over 45° C). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.

- Telefonen indeholder avanceret elektronik – beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens blitz eller lys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelsen kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med den indbyggede antenne.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,829 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da enheden er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer enheden din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser enhedens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner.

Kapitel 1

Kommunikation

Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer opkald og meddelelser over mobilnettet og internettet.

Opkald

Lær at bruge telefonens opkaldsfunktioner. Oplysninger om grundlæggende opkaldsfunktioner findes i Quick Start Guide.

Foretage et internationalt opkald

1. Tryk to gange på [*] for at indsætte et **+** (erstatter den internationale forvalgskode).
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Foretage et opkald fra kontaktlisten

1. I standbytilstand: Tryk på [ ] → **Kontakter** for at åbne listen over kontaktpersoner.
2. Rul til en kontaktperson, eller søg ved at indtaste de første bogstaver i navnet på en kontaktperson.

3. Tryk på [ ] for at ringe op til kontaktpersonens standardnummer.

Du kan også trykke på ◯ for at åbne kontaktoplysninger og vælge et andet nummer eller en anden opkaldstype (f.eks. video).

Indsætte en pause

Når du ringer op til et automatisk system, kan du indsætte en pause mellem et nummer og efterfølgende tal.

Tryk på [*] for at indsætte og vælge den ønskede pause:

- **p** (automatisk pause). Tryk tre gange på [*] for at indsætte en automatisk pause. Telefonen holder en pause på to sekunder, hvorefter tallene overføres automatisk.
- **w** (manuel pause). Tryk fire gange på [*] for at indsætte en manuel pause. Efter pausen skal du trykke på <**Send**> for at overføre de resterende tal.

Vise og ringe tilbage til ubesvarede opkald

Telefonen viser ubesvarede opkald på skærmen.

Sådan ringes det tilbage til et ubesvaret opkald

1. Tryk på ◯.
2. Rul til et ubesvaret opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Ringe op til det seneste udgående nummer

1. I standbytilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Rul til et nummer, og tryk på [ ].

Viderestille opkald

Måske understøtter din tjenesteudbyder eller dit netværk ikke denne funktion.

Sådan viderestilles indgående opkald til et andet nummer

1. I standbytilstand: Tryk på [ ] → **Indstil.** → **Telefon** → **Omstilling**.
2. Rul til en opkaldstype, og tryk på ◯.
3. Rul til en viderestillingstype, og tryk på <**Valg**> → **Aktivér**.
4. Rul til en viderestillingsdestination for stemmeopkald (postkasse eller andet nummer), og tryk på ◯.
5. Indtast et telefonnummer, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Spærre (blokere) opkald

Du skal have en spærringsadgangskode fra din tjenesteudbyder for at kunne aktivere denne funktion.

Sådan spærrer du indgående opkald fra et bestemt nummer

1. I standbytilstand: Tryk på [ ] → **Indstil.** → **Telefon** → **Opkaldsspær.**.
2. Rul til en spærringstype, og tryk på <**Valg**> → **Aktivér**.

3. Indtast spærringsadgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Enheden låses, hvis du indtaster den forkerte spærringsadgangskode tre gange. Kontakt din tjenesteudbyder.

Beskeder

Lær at bruge meddelelsesfunktioner. Du kan få hjælp til indtastning af tekst i Quick Start Guide. Se "Kommunikations-indstillinger" for en forklaring af funktioner ▶ 31.

Meddelelsesmapper

Når du åbner meddelelser, vises funktionen **Ny besked** og en liste med mapper:

- **Indbakke**: Indgående meddelelser undtagen e-mail og gruppe-meddelelser.
- **Mine mapper**: Meddelelsesskabeloner og gemte meddelelser.
- **Postkasse**: Indgående e-mail. Når du opretter en postkasse, vises det navn, som du angiver her.
- **Kladder**: Meddelelser, der endnu ikke er sendt.
- **Sendt**: De seneste sendte meddelelser.
- **Udbakke**: Bakke for meddelelser, der venter på at blive sendt.
- **Rapporter**: Leveringsrapporter for tekst- og multimediemeddelelser. Kræver, at du anmoder om en leveringsrapport i meddelelses-indstillinger, før meddelelsen sendes.

- Meddelelser, der sendes via Bluetooth gemmes ikke i **Kladder** eller mappen **Sendt**.
- Du modtager muligvis ikke en leveringsrapport for en MMS, hvis du sender den til en e-mail-adresse.

Ikoner i Indbakke

Følgende ikoner vises muligvis ved siden af dine meddelelser i Indbakke:

Ikon	Beskrivelse
	Ulæst SMS
	Meddelelse om MMS
	Ulæst MMS
	Ulæst Smart-meddelelse
	Ulæst tjenestemeddelelse

Ikon	Beskrivelse
	Data modtaget via en Bluetooth-forbindelse
	Ukendt meddelelsestype

Status for Udbakke

Når du er uden for mobilnettets dækningsområde eller ikke har forbindelse til netværket eller e-mail-serveren, tilbageholdes dine meddelelser i Udbakke, indtil der igen er forbindelse. Status for Udbakke forklarer, hvorfor en meddelelse tilbageholdes i Udbakke:

- **Sender**: Telefonen har forbindelse, og meddelelsen vil blive sendt.
- **I kø**: Meddelelsen er i kø bag en anden meddelelse og bliver sendt så hurtigt som muligt.

- **Send igen kl. (tidspunkt)**: Meddelelsen kunne ikke sendes, og vil blive sendt igen på det nævnte tidspunkt. Tryk på <**Valg**> → **Send** for omgående at sende meddelelsen igen.
- **Udskudt**: Afsendelsen af meddelelsen er blevet udskudt til et senere tidspunkt.
- **Mislykket**: Telefonen har forsøgt at sende meddelelsen flere gange uden held.

Tekstmeddelelser (SMS)

Tekstmeddelelser på over 160 tegn sendes som to eller flere meddelelser, hvilket kan koste mere.

Sende en tekstmeddelelse

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → **Ny besked** → **SMS-besked**.
2. Indtast et telefonnummer, eller tryk på ◯ for at vælge en kontaktperson.
3. Rul ned, og indtast tekst.
4. Tryk på ◯ → **Send** for at sende meddelelsen.

Vise en tekstmeddelelse

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → **Indbakke**.
2. Rul til en meddelelse, og tryk på ◯.

Hente meddelelser fra et SIM-kort

Hvis du har gemt SMS'er på et SIM-kort, skal du kopiere dem til telefonen, før du kan få dem vist.

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → <**Valg**> → **SIM-beskeder**.

2. Tryk på <**Valg**> → **Markér/fjern mark.** → **Markér** (for at vælge en) eller **Markér alle** (for at vælge alle).
3. Tryk på <**Valg**> → **Kopiér** → **Indbakke** eller en mappe.

Du kan nu få vist meddelelser fra mappen på din telefon.

Multimediemeddelelser (MMS)

Før du kan sende multimediemeddelelser, skal du definere et adgangspunkt.

Angive et adgangspunkt

Din tjenesteudbyder kan sende dig indstillinger for et adgangspunkt via en smart-meddelelse. Yderligere oplysninger om automatisk angivelse af et adgangspunkt via en smart-meddelelser findes i "Gemme data eller indstillinger fra smart-meddelelser på din telefon" ▶ 27.

Sådan angives et adgangspunkt manuelt

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Indstil.** → **Forbindelse** → **Adgangspunkter**.
2. Rul ned, og tryk på ◯ for at vælge et eksisterende adgangspunkt, eller tryk på <**Valg**> → **Nyt adgangspunkt**.
3. Vælg indstillinger for adgangspunktet efter tjenesteudbyderens anvisninger.

Sende en multimediemeddelelse

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → **Ny besked** → **MMS-besked**.
2. Indtast et telefonnummer, eller tryk på ◯ for at vælge en kontaktperson.
3. Rul ned, og indtast et emne.
4. Rul ned, og indtast tekst.

5. Hvis du vil indsætte et eksisterende multimedieobjekt, skal du trykke på <**Valg**> → **Indsæt objekt** → en objekttype. Hvis du vil oprette og indsætte et nyt multimedieobjekt, skal du trykke på <**Valg**> → **Indsæt ny/nyt** → en objekttype.
6. Tryk på ◯ → **Send** for at sende meddelelsen.

Du kan kun tilføje billeder med en opløsning på 176 x 144 eller lavere.

Redigere en multimediemeddelelse

Du kan redigere en multimediemeddelelse, før du sender den:

- Hvis du vil føje felter til meddelelseshovedet, skal du trykke på <**Valg**> → **Adressefelter** → en felttype.
- Tryk på <**Valg**> → en tekstplacering for at ændre meddelelsens opsætning.
- Tryk på <**Valg**> → **Vis** for at se en eksempelvisning.
- Tryk på <**Valg**> → **Fjern** → et objekt for at fjerne et objekt.

Du kan føje billeder, lyde og videoklip til et diasshow, men du kan kun tilføje én medietype pr. dias.

Vise en multimediemeddelelse

1. I standbytilstand: Tryk på [📨] → **Beskeder** → **Indbakke**.
2. Rul til en meddelelse, og tryk på ◯.

Lytte til telefonsvareren

Hvis nummeret på din telefonsvarer er angivet af din tjenesteudbyder på forhånd, kan du få adgang til den ved at holde [**1**] nede.

Hvis nummeret på telefonsvareren ikke er angivet på forhånd, eller hvis du vil ændre nummeret, skal du gøre følgende:

1. I standbytilstand: Tryk på [📠] → **Værktøjer** → **Telefonsv.**.
2. Indtast det nummer på telefonsvareren, som du har fået af tjenesteudbyderen.
3. Tryk på <**OK**>.

Du kan nu få adgang til telefonsvareren fra Standbytilstand ved at holde [**1**] nede.

E-mail-meddelelser

Før du kan sende og modtage e-mail-meddelelser, skal du oprette en postkasse.

Oprette en postkasse

1. I standbytilstand: Tryk på [📠] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **E-mail** → **Postkasser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ny postkasse**.
3. Tryk på ◯ for at starte guiden til oprettelse af en postkasse, og følg vejledningen på skærmen.

Den nye postkasse vises automatisk i Meddelelser. Hvis du vil skifte postkasse, skal du gå tilbage til e-mail-indstillinger og ændre "Postkasse i brug" til en anden postkasse.

Hvis du bruger POP3-protokollen, opdateres postkassen ikke automatisk, når du er online. Du skal afbryde forbindelsen og oprette den igen for at få vist nye meddelelser.

Sende en e-mail-meddelelse

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → **Ny besked** → **E-mail**.
2. Indtast en e-mail-adresse, eller tryk på ◯ for at vælge en kontaktperson.
3. Rul ned, og indtast et emne.
4. Rul ned, og indtast tekst.
5. Tryk på <**Valg**> → **Indsæt** → en filtype (valgfri).
6. Tryk på ◯ → **Send**.

Hvis du er i flightmodetilstand eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i Udbakke, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

Vise en e-mail-meddelelse

Når du åbner en postkasse, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye Meddelelser. Når du har hentet E-mail-meddelelser, kan du få dem vist i flightmodetilstand.

Sådan får du vist nye meddelelser online

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → din postkasse.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret forbindelse**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Hent e-mail**.

Sådan får du vist nye meddelelser i flightmodetilstand

1. Gentag trin 1-3 ovenfor.

2. Tryk på <**Valg**> → **Afbryd forbindelsen**.

Vise eller gemme vedhæftede filer

CAUTION

Vedhæftede filer (📎) i e-mails kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Beskyt telefonen ved kun at åbne vedhæftede filer fra personer, som du har tillid til. Yderligere oplysninger findes i "Certifikatstyring" ▶ 91.

Sådan får du vist en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail: Tryk på <**Valg**> → **Vedhæftede filer**.
2. Rul til den vedhæftede fil, og tryk på ◯.

   Den vedhæftede fil åbnes i det tilknyttede program.

Sådan gemmer du en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail: Tryk på <**Valg**> → **Vedhæftede filer**.
2. Rul til den vedhæftede fil, og tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Slette en e-mail-meddelelse

Du kan vælge kun at slette e-mails på telefonen eller at slette dem på telefonen og på mailserveren.

Sådan slettes en meddelelse på telefonen

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → din postkasse.
2. Rul til en e-mail, og tryk på <**Valg**> → **Slet** → **Kun telefon**.

E-mailens brevhoved bliver liggende i postkassen, indtil du sletter e-mailen fra mailserveren.

Sådan slettes en meddelelse på telefonen og på mailserveren

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → din postkasse.
2. Rul til en e-mail, og tryk på <**Valg**> → **Slet** → **Telefon og server**.

Hvis du er i flightmode, slettes meddelelserne næste gang, du opretter forbindelse til serveren. Hvis du bruger POP3-protokollen, fjernes slettede meddelelser næste gang, du afbryder forbindelsen til postkassen.

Chatmeddelelser

Du kan sende og modtage chat-meddelelser, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion. Før du kan sende og modtage chatmeddelelser, skal du oprette en server.

Oprette en server

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Forbind.** → **Chat**.

   Du bliver spurgt, om du vil definere en server. Tryk på <**Ja**>. Hvis du ikke bliver spurgt, skal du trykke på <**Valg**> → **Indstillinger** → **Servere**.
2. Vælg serverindstillinger efter tjenesteudbyderens anvisninger.

Logge på en chatserver

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Forbind.** → **Chat**.
2. Hvis telefonen ikke logger på automatisk, skal du trykke på <**Valg**> → **Log på**.
3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk på <**OK**>.

4. Tryk på <**Valg**> → **Log af** for at logge af.

Starte en samtale

1. I standbytilstand: Tryk på [🖃] → **Forbind.** → **Chat** → **Samtaler**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ny samtale** → **Indtast bruger-id** eller **Vælg fra kontakter**.
3. Indtast et brugernavn, eller vælg en kontaktperson på listen.
4. Under en samtale: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende:
   - **Indsæt smiley**: Brug en af de forudinstallerede humørikoner.
   - **Send billede**: Send et billede til en chatkontakt.
   - **Optag chat**: Optag din samtale, og gem den i Noter.
   - **Blokeringsvalg** → **Tilføj på Blokeret**: Bloker meddelelser fra en chatkontakt.
   - **Skift egen tilgængel.**: Skift status over for andre chatkontakter.
5. Afslut en samtale ved at trykke på <**Valg**> → **Afslut samtale**.

Acceptere en invitation

Når du er logget på en chatserver og modtager en invitation til at chatte, vises "1 ny chatbesked" på enheden. Tryk på <**Vis**> for at acceptere invitationen. Hvis du modtager flere invitationer samtidig, skal du trykke på <**Vis**>, rulle til en invitation og trykke på <**OK**>.

Tilføje chatkontakter

Du kan gemme chatkontaktoplysninger ved at trykke på <**Valg**> → **Føj til Chatkontakt.** under en samtale. Du kan også føje oplysninger til chatkontakter ved at trykke på <**Valg**> → **Ny chatkontakt**.

Følgende ikoner vises muligvis sammen med dine chatkontakter:

Ikon	Beskrivelse
	Er online
	Er offline
	Er blokeret

Hvis der ikke vises et ikon ved siden af navnet på en kontakt, er kontakten ukendt.

Skifte chatindstillinger

Du kan skifte følgende ved at trykke på <**Valg**> → **Indstillinger**, når du chatter:

- **Indstillinger**: Vælg indstillinger for chatkontakter og meddelelser.
- **Servere**: Tilføj en nyhedsserver, eller rediger indstillinger for en eksisterende server.
- **Standardserver**: Indstil standardserveren til chat.
- **Type af chatlogin**: Indstil login til automatisk eller manuel.

Lydmeddelelser

Du kan sende lydmeddelelser med stemmenotater eller lydklip. Oplysninger om optagelse af et stemmenotat eller lydklip findes i "Optager" ▶ 48.

Sende en lydmeddelelse

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → **Ny besked** → **Lydbesked**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj modtager**.
3. Rul til en modtager, og tryk på ◯ → <**OK**> → et nummer (efter behov).
4. Sådan indsættes et eksisterende lydklip:
   a. Tryk på <**Valg**> → **Indsæt lydklip** → **Fra Galleri**.
   b. Rul til et lydklip, og tryk på ◯ (gå til trin 6).
5. Sådan optages og indsættes et nyt lydklip:
   a. Tryk på <**Valg**> → **Indsæt lydklip** → **Nyt lydklip**.
   b. Tryk på <**Stop**>, når du er færdig med at optage for automatisk at føje lydklippet til lydmeddelelsen.
6. Tryk på <**Valg**> → **Send**.

Gruppemeddelelser

Hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion, kan du abonnere på gruppemeddelelser, der giver automatiske meddelelser og nyheder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelige gruppe-meddelelser.

Tilføje et cell gruppe-meddelelsesemne

Kontakt tjenesteudbyderen for navne på emner og numre.

Sådan føjes et emne til listen over gruppemeddelelser

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Cell broadcast**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Emne** → **Tilføj manuelt**.
3. Indtast emne og nummer, og tryk på <**OK**>.

Abonnere på en gruppemeddelelse

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Cell broadcast**.
2. Rul til et emne, og tryk på <**Valg**> → **Abonner**.

   Enheden modtager nu automatisk nye meddelelser.
3. Hvis du vil ophæve et abonnement, skal du trykke på <**Valg**> → **Ophæv abonnement**.

Nogle forbindelsesindstillinger kan blokere for gruppemeddelelser. Kontakt tjenesteudbyderen for at få de korrekte forbindelsesindstillinger.

Vise et gruppemeddelelsesemne

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Cell broadcast**.
2. Rul til en emnemappe, og tryk på ◯.
3. Rul til et emne, og tryk på ◯.

Indstille automatisk meddelelse om nye Gruppemeddelelser

Sådan modtages meddelelser om nye indgående gruppemeddelelser

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Cell broadcast**.
2. Rul til et emne, og tryk på <**Valg**> → **Foretrukket**.
3. Hvis du vil stoppe automatisk meddelelse, skal du trykke på <**Valg**> → **Fjern foretrukket**.

Smart-meddelelser

Din enhed kan modtage mange forskellige smart-meddelelser som visitkort, ringetoner, kalenderaktiviteter, bogmærker fra browseren og indstillinger.

Tjenesteudbyderen kan sende dig smart-meddelelser, som du kan bruge til at indlæse indstillinger på din enhed.

Gemme data eller indstillinger fra smart-meddelelser på din telefon

1. I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → **Indbakke**.
2. Rul til en meddelelse, og tryk på ◯.
3. Tryk på <**Valg**>, og gem data eller indstillinger afhængigt af smart-meddelelsens type:
   - **Visitkort**: Vælg **Gem visitkort**.
   - **Ringetone**: Vælg **Gem** for at gemme i **Galleri**.
   - **Kalenderpost**: Vælg **Gem i Kalender**.
   - **WAP-meddelelse**: Vælg **Tilføj til bogmærker** eller **Gem i Kontakter**.

- **SMS-tjenestenummer**: Vælg **Gem**.
- **Telefonsvarerserverens nummer**: Vælg **Gem i Kontakter**.
- **Adgangspunktsinstillinger**: Vælg **Gem**.
- **E-mail-indstillinger**: Vælg **Gem**.

Du modtager muligvis også en e-mail-meddelelse om, hvor mange nye e-mails, du har i din fjernpostkasse.

Tjenestemeddelelser

Måske modtager du tjenestemeddelelser fra din tjenesteudbyder, der slettes automatisk, når de udløber. Du kan få vist tjenestebeskeder fra indbakken (du skal muligvis først overføre meddelelsen fra tjenesteudbyderen). Kontakt tjenesteudbyderen for yderligere oplysninger om tjenestemeddelelser.

Logger

Lær at få vist oplysninger fra loggen om opkald, pakkedata og andre kommunikationshændelser.

Seneste opkald

Du kan få vist og slette logger over de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald.

Vise den seneste opkaldslog

Sådan får du vist ubesvarede, indgående og udgående opkald

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Log** → **Seneste opkald**.
2. Rul til en opkaldstype, og tryk på ◯.

Hvis du vil ringe op til et nummer på opkaldsloggen, skal du rulle til nummeret og trykke på [📞].

Slette den seneste opkaldslog

Du kan slette alle de seneste opkaldslogger på en gang, en enkelt opkaldslog eller et enkelt nummer i en log.

Sådan slettes alle de seneste opkaldslogger

1. I standbytilstand: Tryk på [📞] → **Log** → **Seneste opkald**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Slet seneste opkald**.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Sådan slettes en enkelt opkaldslog

1. I standbytilstand: Tryk på [📞] → **Log** → **Seneste opkald** → en opkaldstype.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ryd liste**.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Sådan slettes et enkelt nummer i en log

1. I standbytilstand: Tryk på [📞] → **Log** → **Seneste opkald** → en opkaldstype.
2. Rul til et nummer, og tryk på [**C**].
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Opkaldsvarighed

Hvis du vil have vist varigheden af det seneste opkald, udgående, indgående eller alle opkald, skal du trykke på [📞] → **Log** → **Opkaldsvarigh.**.

Sådan nulstilles opkaldstællerne

1. I standbytilstand: Tryk på [📞] → **Log** → **Opkaldsvarigh.**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nulstil tidstællere**.
3. Indtast låsekoden (standardlåsekoden er **00000000**), og tryk på <**OK**>.

Pakkedata

Hvis du vil have vist mængden af udgående og indgående pakkedata, skal du trykke på [⌨] → **Log** → **Pakkedata**.

Sådan nulstilles pakkedatatællerne

1. I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Log** → **Pakkedata**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nulstil tællere**.
3. Indtast låsekoden (standardlåsekoden er **00000000**), og tryk på <**OK**>.

Kommunikationslog

Du kan få vist kommunikationsdetaljer og filtrere logger med kommunikationsloggen.

Vise kommunikationsloggen

1. I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Log**.
2. Rul til højre for at skifte til kommunikationsloggen.

Nogle hændelser, f.eks. opdeling af SMS'er, vises som en kommunikationshændelse.

Filtrere loghændelser

1. I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Log**.
2. Rul til højre for at skifte til kommunikationsloggen.
3. Tryk på <**Valg**> → **Filtrer**.
4. Rul til en filtertype, og tryk på ◯.

Slette kommunikationsloggen

Sådan slettes alt indhold i loggen permanent

1. I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Log**.
2. Rul til højre for at skifte til kommunikationsloggen.

3. Tryk på <**Valg**> → **Ryd log**.

4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Varighed for log

Du kan ændre, hvor længe kommunikationshændelser gemmes i loggen. Hændelserne slettes automatisk efter den valgte periode for at frigøre hukommelse.

Sådan indstilles varigheden for en log

1. I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Log**.

2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.

3. Tryk på <**Valg**> → **Skift**.

4. Rul til en varighed, og tryk på ◯.

Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ikke kommunikationshændelser i loggen.

Kommunikations-indstillinger

SMS-indstillinger

I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **SMS-besked** for at ændre følgende indstillinger:

- **Beskedcentraler**: Få vist alle definerede beskedcentraler, eller tilføj en ny central (tryk på <**Valg**> → **Ny beskedcentral**).
- **Beskedcentral i brug**: Vælg den beskedcentral, der skal bruges til afsendelse af tekstmeddelelsert.
- **Tegnsæt**: Vælg en tegnkodningstype (**Fuld understøttelse** af Unicode reducerer den maksimale meddelelseslængde til det halve).

- **Modtag rapport**: Indstil for at modtage en rapport, når din meddelelse er leveret.
- **Beskeden afventer i**: Indstil, hvor længe meddelelsen skal være gyldig. Hvis meddelelsen ikke kan leveres inden den angivne periode, bliver den fjernet fra meddelelsescentralen.
- **Besked sendt som**: Indstil telefonen til at konvertere SMS-meddelelser til et andet format.
- **Foretrukken forbind.**: Vælg en netværksforbindelsestype.
- **Svar via samme cent.**: Indstil enheden til at bruge samme meddelelsescentral til modtagelse af svar.

MMS-indstillinger

I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **MMS-besked** for at ændre følgende indstillinger:

- **Billedstørrelse**: Vælg en størrelse for billeder, der føjes til en multimedie-meddelelser. Når du sender en meddelelse til en e-mail-adresse, indstilles størrelsen automatisk til **Lille**.
- **MMS-oprettelsestilst.**: Vælg tilstanden til oprettelse af multimedie-meddelelser.
- **Adgangspunkt i brug**: Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til afsendelse af multimediemeddelelser.
- **MMS-hentning**: Vælg en indstilling for hentning af multimediemeddelelser.

- **Tillad anonyme besk.**: Tillad eller afvis meddelelser fra anonyme afsendere.
- **Modtag reklamer**: Vælg at modtage eller blokere reklamer.
- **Modtag rapport**: Indstil for at modtage en rapport, når din meddelelse er leveret.
- **Afvis rapportafsend.**: Vælg for at afvise leveringsrapporter for multimediemeddelelser.
- **Beskeden afventer i**: Indstil, hvor længe meddelelsen skal være gyldig. Hvis meddelelsen ikke kan leveres inden for den angivne periode, bliver den fjernet fra meddelelsescentralen.

E-mail-indstillinger

I standbytilstand: Tryk på [📠] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **E-mail** for at ændre følgende indstillinger:

- **Postkasser**: Få vist en liste over definerede postkasser. Du kan vælge følgende indstillinger for hver postkasse:

  Forbindelsesindstil.

  - **Indgående e-mail**: Vælg indstillinger for indgående e-mail.
  - **Udgående e-mail**: Vælg indstillinger for udgående e-mail.

  Brugerindstillinger

  - **Mit navn**: Vælg et brugernavn.
  - **Send besked**: Indstil enheden til at sende e-mail omgående eller næste gang, du opretter forbindelse til serveren.
  - **Send kopi til mig**: Vælg at gemme kopier af udgående e-mail.
  - **Medtag signatur**: Vælg at medtage en signatur i dine e-mails.

- **Signal for ny e-mail**: Vælg at få vist et ikon, når du har modtaget ny e-mail.

Hentningsindstillinger

- **Hent e-mails**: Indstil telefonen til kun at hente e-mail-brevhoveder eller hele e-mails med vedhæftede filer. Du kan angive en begrænsning for størrelsen på hele e-mails.
- **Hent e-mails - antal**: Vælg det maksimale antal brevhoveder, der skal hentes ad gangen.
- **IMAP4-mappesti** (IMAP4): Angiv stien til den mappe, der skal synkroniseres med serveren.
- **Mappeabonnementer** (IMAP4): Opret forbindelse til postkassen og opdater mapper.

Automatisk hentning

- **E-mail-meddelelser**: Vælg at få besked, når der er kommet ny e-mail.
- **Hentning af e-mails**: Indstil enheden til automatisk at hente e-mail fra serveren.

- **Postkasse i brug**: Benyt postkassen for meddelelser.

Indstillinger for tjeneste-meddelelser

I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **Tjenestebesked** for at ændre følgende indstillinger:

- **Tjenestebeskeder**: Vælg for at modtage tjenestemeddelelser.

- **Hent beskeder**: Vælg at overføre nye tjenestemeddelelser automatisk eller manuelt.

Indstillinger for gruppe-meddelelser

I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **Cell broadcast** for at ændre følgende indstillinger:

- **Modtagelse**: Vælg at modtage gruppemeddelelse.
- **Sprog**: Vælg for at modtage gruppe-meddelelser på **Alle** eller **Valgte** sprog.
- **Emnebeskrivelse**: Vælg at emnenummeret skal gemmes automatisk, når du modtager en gruppemeddelelse, der ikke hører til et eksisterende emne.

Andre beskedindstillinger

I standbytilstand: Tryk på [✉] → **Beskeder** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **Andre** for at ændre følgende indstillinger:

- **Gem sendte besk.**: Vælg at gemme kopier af udgående meddelelser.
- **Antal gemte besk.**: Angiv, hvor mange meddelelser, der maksimalt kan gemmes i mappen **Sendt**. Gamle meddelelser slettes, efterhånden som du gemmer nye.
- **Hukommelse i brug**: Vælg den hukommelse, der skal bruges til lagring af meddelelser.

Kapitel 2

Medier

Lær at bruge medieprogrammerne på din telefon: Musikafspiller, Kamera, Galleri, Video Editor, Radio, Flash-afspiller, RealPlayer og Diktafon.

Musikafspiller

Med Musikafspiller kan du afspille musikfiler af typen MP3, AAC og WMA.

Føje filer til din enhed

Du kan føje musikfiler til din telefon ved at overføre dem fra internettet eller overføre dem fra en pc via PC Studio (se hjælp i PC Studio), et microSD-hukommelseskort eller Windows Media Player.

Føje filer til musikbiblioteket

Sådan føjer du automatisk filer til musikbiblioteket

1. Føj musikfiler til din enhed.
2. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Multimedia** → **Musikafspil.**.

   Eller skub telefonens front nedad.
3. Tryk på <**Valg**> eller <⚙> → **Opdater musikbibliotek**.

Afspil musikfiler

1. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Multimedia** → **Musikafspil.**.

   Eller skub telefonens front nedad.
2. Rul til en afspilningsliste.

3. Tryk på <**Valg**> eller <⚙> → **Afspil**.
4. Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
I liggende stilling	
◯	Standser eller fortsætter afspilningen
▲/▼	Skruer op eller ned for lyden
Navigation (Op)	Springer tilbage eller søger tilbage (holdes nede)
Navigation (Ned)	Springer frem eller søger frem (holdes nede)
Navigation (Venstre)	Åbner afspilningslisten
Navigation (Højre)	Stopper afspilningen

Tast	Funktion
I stående stilling	
◯	Standser eller fortsætter afspilningen
▲/▼	Skruer op eller ned for lyden
Navigation (Venstre)	Springer tilbage eller søger tilbage (holdes nede)
Navigation (Højre)	Springer frem eller søger frem (holdes nede)
Navigation (Op)	Åbner afspilningslisten
Navigation (Ned)	Stopper afspilningen

Eller brug hjulet til at styre afspilningen.

Hvis du vil...	Skal du...
Standse eller fortsætte afspilningen	Trykke midt på hjulet
Springe frem eller tilbage	Drej op eller ned med fingeren på hjulet
Søge frem eller tilbage	Tryk øverst eller nederst på hjulet, og hold det nede

Standsning af afspilningen er ikke tilgængelig for mmf-filer.

Du kan også få adgang til følgende funktioner:

- Hvis du vil afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge, skal du trykke på <**Valg**> eller <⚙> → **Tilfældig afspilning**.
- Hvis du vil gentage afspilningen af et musiknummer eller alle musiknumre, skal du trykke på <**Valg**> eller <⚙> → **Gentag**.
- Hvis du vil lukke musikafspilleren, mens musikken spiller videre i baggrunden, skal du trykke på <**Valg**> eller <⚙> → **Afspil i baggrunden**.

Oprette en afspilningsliste

Sådan opretter du en afspilningsliste

1. I standbytilstand: Tryk på [⏎] → **Multimedia** → **Musikafspil.** → **Nummerlister**.

2. Tryk på <**Valg**> → **Ny nummerliste** → en hukommelsestype (efter behov).
3. Indtast et navn for afspilningslisten, og tryk på ◯.
4. Rul til et musiknummer, og tryk på ◯ for at føje nummeret til afspilningslisten.

Kamera

Enheden gør det muligt at tage digitalbilleder (jpg-format) eller optage videoklip (mp4-format).

Tag et billede

1. I standbytilstand: Tryk på [🖨] → **Multimedia** → **Kamera**.
2. Vend telefonen 90° mod uret (mod venstre).
3. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet (se "Bruge tastaturet i kamera-tilstand").
4. Tryk på ◯ eller [📷] for at tage billedet.

Bruge tastaturet i kamera-tilstand

Tast	Funktion
Navigation (Op eller Ned)	Zoomer ind eller ud
Navigation (Højre)	Skifter til videokamera-tilstand
1	Skifter mellem sekvens-tilstand og normal tilstand
2	Slår blitzen til eller fra
3	Skifter den hukommelse, som billedet gemmes i

Tast	Funktion
4	Indstiller lysstyrken
6	Skifter hvidbalancetilstand
7	Ændrer farvetone
8	Angiver en forsinkelse for udløseren
✳	Viser genveje til justeringer
0	Skifter kameraindstillinger (se "Kamera" ▶ 99)
#	Viser eller skjuler ikoner på skærmen

Vise et billede

1. I standbytilstand: Tryk på [▭] → **Multimedia** → **Galleri** → **Billeder**.
2. Rul til et billede, og tryk på ◯.

Optag et videoklip

1. I standbytilstand: Tryk på [▭] → **Multimedia** → **Kamera**.
2. Vend telefonen 90° mod uret (mod venstre).
3. Rul mod højre (mod de alfanumeriske taster) for at starte videokameraet.
4. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet (se "Bruge tastaturet i videokamera-tilstand").
5. Tryk på ◯ eller [▭] for at starte optagelsen.
6. Tryk på [▭] for at stoppe optagelsen.

Bruge tastaturet i videokamera-tilstand

Tast	Funktion
Navigation (Op eller Ned)	Zoomer ind eller ud
Navigation (Venstre)	Skifter til kameratilstand
1	Slår lyden til og fra
2	Slår blitzen til og fra
3	Skifter den hukommelse, som videoklippet gemmes i
4	Indstiller lysstyrken
6	Skifter hvidbalancetilstand
7	Ændrer farvetone
*	Viser genveje til justeringer
0	Skifter kameraindstillinger (se "Kamera" ▶ 99)
#	Viser eller skjuler ikoner på skærmen

Afspille et videoklip

1. I standbytilstand: Tryk på [▭] → **Multimedia** → **Galleri** → **Videoklip**.
2. Rul til et videoklip, og tryk på ◯.

Galleri

Du kan administrere alle dine mediefiler og streaminglinks til internettet i Galleri.

Åbne en mediefil

1. I standbytilstand: Tryk på [▭] → **Multimedia** → **Galleri**.

   Dine mediefiler organiseres automatisk efter filtype.

2. Rul til en mediemappe, og tryk på ◯.
3. Rul til en mediefil, og tryk på ◯.

Føje et streaminglink til Galleri

1. I standbytilstand: Tryk på [🖃] → **Multimedia** → **Galleri** → **Streaminglinks**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt link** → en hukommelsestype (hvis nødvendigt).
3. Indtast et navn og en internetadresse, og tryk på ◯.

Afspille streamingindhold fra internettet

1. I standbytilstand: Tryk på [🖃] → **Multimedia** → **Galleri** → **Streaminglinks**.
2. Rul til et link, og tryk på ◯.

   RealPlayer starter og spørger, om du vil oprette forbindelse til internettet.
3. Tryk på <**Ja**>.

Video Editor

Med Video Editor kan du redigere eller lave videoklip ved at kombinere billeder og video.

Beskære et videoklip

1. I standbytilstand: Tryk på [🖃] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Edit video**.
2. Vælg en videofil.
3. Tryk på ◯ for at starte afspilningen.

4. Marker begyndelsen og slutningen på det nye videoklip:
   - Tryk på <**Start**> på det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
   - Tryk på <**End**> på det sted, hvor det nye videoklip skal slutte.
5. Tryk på <**Options**> → **Settings** og skift indstillinger for lagring af videofilen, f.eks. billedkvalitet, fornavn og lagringsplacering.
6. Når du er færdig, skal du trykke på <**Options**> → **Save**.

   Når du har gemt videoklippet, afspilles det automatisk på enheden.

Føje lyd til et videoklip

1. I standbytilstand: Tryk på [🖃] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Edit video**.
2. Vælg en videofil.
3. Tryk på ◯ for at starte afspilningen.
4. Tryk på <**Options**> → **Audio**, og vælg en af følgende indstillinger:
   - **Audio dubbing**: Tilføj en af de lyde, som du har gemt.
   - **Live dubbing**: Tilføj lyd ved at optage en ny lyd.
5. Hvis du vil tilføje en eksisterende lyd, skal du trykke på <**Options**> → **Start dubbing** → en lyd.

   Hvis du vil tilføje en ny lyd, skal du trykke på <**Record**>, og optage en lyd.

   Når du har tilføjet lyden, afspilles videoklippet automatisk på enheden.

6. Tryk på <**Options**> → **Settings** og skift indstillinger for lagring af videofilen, f.eks. billedkvalitet, fornavn og lagringsplacering.
7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Options**> → **Save**.

   Når du har gemt videoklippet, afspilles det automatisk på enheden.

Oprette et diasshow

Du kan kombinere billeder til et diasshow med dine foretrukne billeder.

1. I standbytilstand: Tryk på [🖃] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Make photo movie**.
2. Vælg de ønskede billeder, og tryk på <**Done**>.
3. Brug følgende funktioner:

- Hvis du vil skifte farvenuance eller anvende en effekt, skal du trykke på <**Valg**> → **Effect**.
- Hvis du vil indsætte et billede eller en tekst, skal du trykke på <**Valg**> → **Insert** → **Insert photos** eller **Insert text clip**.
- Hvis du vil ændre overgangen fra et videoklip eller et billede til det næste, skal du trykke på <**Valg**> → **Transition**.
- Hvis du vil føje lyd til diasshowet, skal du trykke på <**Valg**> → **Narration** → **Insert**.
- Hvis du vil indstille varigheden for billeder, skal du trykke på <**Valg**> → **Duration** → en værdi.
- Hvis du vil ændre rækkefølgen af billeder, skal du trykke på <**Valg**> → **Remove**.

- Hvis du vil skifte indstillinger for lagring af videofilen, f.eks. billedkvalitet, fornavn og lagringsplacering, skal du trykke på <**Valg**> → **Settings**.

4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Save**.

   Når du har gemt videoklippet, afspilles det automatisk på enheden.

Lave et storyboard

Du kan kombinere billeder og videoklip og lave et storyboard.

1. I standbytilstand: Tryk på [🖃] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Storyboard**.
2. Vælg de ønskede billeder og videoklip, og tryk på <**Done**>.

   Du kan bruge de samme funktioner, som når du laver en billedvideo. Se forrige afsnit.

   Du kan også bruge **Edit clip** til at beskære det valgte videoklip eller føje lyd til videoklippet.

3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Save**.

   Når du har gemt videoklippet, afspilles det automatisk på enheden.

Radio

Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radioen.

Lytte til FM-radio

1. Sæt høretelefoner i multifunktions-stikket eller stikket til høretelefoner.

2. I standbytilstand: Tryk på [🖃] → **Multimedia** → **Radio**.

3. Vælg ▲ eller ▼ for at søge gennem tilgængelige radiostationer.

   Når enheden holdes i liggende stilling, skal du rulle op eller ned med hjulet.

4. Brug følgende funktioner:

   - Hvis du vil lytte til en radiostation ved at indtaste frekvensen manuelt, skal du trykke på <**Valg**> eller <⚙> → **Manuel indstilling**.
   - Hvis du vil indstille lydstyrken, skal du trykke på [▲/▼].
   - Hvis du vil have lyden ud gennem højtaleren, skal du trykke på <**Valg**> eller <⚙> → **Aktivér højttaler**.
   - Hvis du vil have adgang til andre funktioner, mens du lytter til radioen, skal du trykke på <**Valg**> eller <⚙> → **Afspil i baggrunden**.

Oprette en liste over foretrukne radiostationer

Når du har oprettet en liste over stationer, kan du vælge dem ved hjælp af ⏮ og ⏭ på radioskærmen.

Gemme radiostationer med automatisk indstilling

1. På radioskærmen: Tryk på <**Valg**> eller <⚙> → **Kanaler** for at åbne listen over stationer.

2. Tryk på <**Valg**> eller <⚙> → **Gem kanaler autom.**.

3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte (dette erstatter eksisterende stationer).

4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Tilbage**>.

Gemme en radiostation manuelt

1. Rul til den ønskede radiostation på radioskærmen.
2. Tryk på <**Valg**> eller <⚙> → **Gem kanal**.
3. Vælg en tom placering.
4. Indtast et navn til stationen, og tryk på <**OK**>.

Flash® Player

Telefonen indeholder en Flash-afspiller til visning af Flash-filer (swf).

Sådan får du vist en Flash-fil

1. I standbytilstand: Tryk på [▭] → **Multimedia** → **Flash-afsp.**.
2. Rul til en Flash-fil, og tryk på ◯ (rul til højre for at finde filer, der er gemt på et hukommelseskort).

RealPlayer®

Telefonen indeholder RealPlayer til visning af mange typer mediefiler og streamingindhold fra internettet. RealPlayer understøtter følgende filtyper: 3gp, mp4, rm, ram, ra og rv.

Afspille en mediefil i RealPlayer

1. I standbytilstand: Tryk på [▭] → **Multimedia** → **RealPlayer**.

2. Tryk på <**Valg**> → **Åbn** → **Senest afspil. klip** eller **Gemt klip**.
3. Find en mediefil, og tryk på ◯.

Afspille streamingindhold fra nettet med RealPlayer

Når du åbner et link til streamingindhold på nettet via din browser, gemmer RealPlayer indholdet i sin buffer og afspiller det (se "Browse på en webside" ▶ 59). Derefter kan du bruge funktions- og lydstyrketasterne til at vælge indstillinger for streamingindholdet.

Optager

Du kan bruge diktafonen til at optage og afspille stemmenotater og lydklip.

Optage et stemmeklip

1. I standbytilstand: Tryk på [⮔] → **Multimedia** → **Optager**.
2. Tryk på ◯ for at starte optagelsen.
3. Tryk på <**Stop**>, når optagelsen er færdig.

   Stemmeklippet gemmes automatisk.

Afspille et stemmeklip

1. I standbytilstand: Tryk på [⮔] → **Multimedia** → **Optager**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Gå til Galleri**.
3. Rul til et stemmeklip, og tryk på ◯.

   Afspilningen starter automatisk.
4. Følg vejledningen på skærmen for at styre afspilningen.

PC Studio

PC Studio, der ligger på den medfølgende cd-rom, er et Windows-baseret program, som gør det muligt at administrere dine personlige oplysninger og synkronisere filer på telefonen. Du kan få yderligere oplysninger ved at installere programmet og slå op i hjælpem til PC Studio.

Installere PC Studio

1. Sæt cd'en med PC Studio i en Windows-kompatibel pc.
2. Vælg et sprog for installationsprogrammet.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Under installationen installerer programmet automatisk de nødvendige USB-drivere.

Bruge PC Studio

Hvis du vil slutte telefonen til en pc med PC Studio, skal du skifte USB-tilstand for telefonen (se "Bruge PC Studio" ▶ 67).

Kapitel 3

Personlig produktivitet

Lær at administrere kontaktpersoner, planlægge aktiviteter i kalenderen, oprette noter og bruge Quickoffice og Adobe® Reader®.

Kontakter

Lær at oprette kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

Oprette en ny kontaktperson

Du kan gemme kontaktpersoner i enhedens hukommelse eller på et SIM-kort.

Sådan opretter du en ny kontaktperson i enhedens hukommelse

1. I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Kontakter**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ny kontakt**.
3. Indtast kontaktoplysninger.

   Tryk på <**Valg**> → **Tilføj detalje** → en detaljetype. Hvis du vil føje et billede til en kontaktperson, skal du trykke på <**Valg**> → **Tilføj miniature** → et billede.

4. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <**Udført**> for at gemme kontaktpersonen.

Sådan opretter du en ny kontaktperson på et SIM-kort

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Kontakter**.
2. Tryk på <**Valg**> → **SIM-kontakter** → **SIM-bibliotek** (SIM-kort).
3. Tryk på <**Valg**> → **Ny SIM-kontakt**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <**Udført**> for at gemme kontaktpersonen.

Søge efter en kontaktperson

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Kontakter**.
2. Indtast de første bogstaver i navnet i søgefeltet.

   De kontaktpersoner, der minder mest om det, som du har indtastet, vises på listen.
3. Rul til en kontaktperson, og tryk på ◯ for at åbne den.

Kopiere kontaktpersoner

Sådan kopierer du kontaktpersoner fra en hukommelse til en anden

1. Åbn listen over kontaktpersoner:
   a. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Kontakter** (enhedens hukommelse).
   b. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Kontakter** → <**Valg**> → **SIM-kontakter** → **SIM-bibliotek** (SIM-kort).

2. Rul til en kontaktperson, og tryk på <**Valg**> → **Kopiér til Kontakter** eller **Kopiér til SIM-bibli.**.

Hvis du har isat et hukommelseskort, kan du også kopiere kontaktpersoner til og fra kortet: Tryk på <**Valg**> → **Kopiér** → **Til hukommelseskort** eller **Fra hukommelseskort**.

Angive et standardnummer eller en -adresse

Nogle kontaktpersoner har flere telefonnumre og adresser.

Sådan tildeler du et enkelt nummer eller en adresse som standard

1. Åbn listen over kontaktpersoner (se "Kopiere kontaktpersoner" ▶ 51).
2. Rul til en kontaktperson, og tryk på ◯.
3. Tryk på <**Valg**> → **Standard**.
4. Rul til en standardtype, og tryk på ◯.
5. Rul til et nummer eller en adresse, og tryk på ◯.
6. Når du er færdig, skal du trykke på <**Tilbage**>.

Tildele et hurtigkaldsnummer til en kontaktperson

Du kan tildele op til otte hurtigopkaldsnumre ([**2**] til [**9**]); [**1**] er reserveret som hurtigkald til telefonsvareren.

Sådan tildeles et hurtigopkaldsnummer

1. I standbytilstand: Tryk på [📇] → **Kontakter**.
2. Rul til en kontaktperson, og tryk på ◯.

3. Rul til et telefonnummer, og tryk på <**Valg**> → **Tildel hurtigkald**.
4. Rul til et hurtigopkaldsnummer, og tryk på ◯.
5. Tryk på <**Ja**>, hvis det er nødvendigt.

Tildele en ringetone til en kontaktperson eller en gruppe

Du kan tildele en kontaktperson eller en gruppe en ringetone.

Sådan tildeler du en ringetone,

1. I standbytilstand: Tryk på [📇] → **Kontakter**.
2. Rul til en kontaktperson eller en gruppe, og tryk på ◯.
3. Tryk på <**Valg**> → **Ringetone**.
4. Rul til en ringetone, og tryk på ◯.

Telefonen bruger den ringetone, der sidst blev tildelt en individuel kontakt. Hvis du f.eks. tildeler en ringetone til en gruppe og derefter tildeler en anden ringetone til en kontaktperson i den pågældende gruppe, bruger enheden den ringetone, som du har tildelt kontakten.

Oprette en kontaktgruppe

Du kan oprette grupper med kontakter og sende e-mails eller meddelelser til hele gruppen.

1. I standbytilstand: Tryk på [📇] → **Kontakter**.
2. Rul til højre for at skifte til gruppe-listen.
3. Tryk på <**Valg**> → **Ny gruppe**.

4. Indtast et navn, og tryk på ◯.
5. Rul til den nye gruppe, og tryk på ◯ for at åbne den.
6. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj medlemmer**.
7. Rul til de kontaktpersoner, som du vil tilføje, og tryk på ◯.
8. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på <**OK**> for at gemme dem gruppen.

Synkronisere dine kontaktpersoner

Sådan synkroniserer du dine kontaktpersoner med den aktuelle synkroniseringsprofil

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Kontakter**.
2. Rul til en kontaktperson, og tryk på <**Valg**> → **Synkronisering** → **Start**.
3. Rul til en synkroniseringsprofil eller en enhed, og tryk på ◯.

Oplysninger om, hvordan du ændrer synkroniseringsprofil eller indstillinger findes i "Synkronisere telefonen" ▶ 69.

Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

Oprette en kalenderaktivitet

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Organiser** → **Kalender**.

2. Rul til en dato, og tryk på <**Valg**> → **Ny post** → en begivenhedstype:
   - **Møde** - en påmindelse på en bestemt dag og et bestemt tidspunkt
   - **Notat** - generel tekst
   - **Årsdag** - en årlig påmindelse om en særlig begivenhed
   - **Opgave** - en note om en bestemt opgave
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Tryk på <**Udført**>, når du er færdig for at gemme aktiviteten.

I feltet **Synkronisering** kan du angive, om aktiviteten er **Privat** (kun synlig for dig), **Offentlig** (synlig for alle med adgang til dine data efter en synkronisering) eller **Ingen** (synkroniseres ikke).

Skifte kalendervisning

1. I standbytilstand: Tryk på [▭] → **Organiser** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → en visningstype.

Stoppe en alarm

Hvis du indstiller en alarm for en aktivitet i kalenderen, ringer alarmen i et minut på det valgte tidspunkt. Hvis du vil stoppe alarmen, skal du trykke på <**Stop**>. Tryk på <**Lydløs**> for at slå alarmen fra. Hvis du vil udskyde alarmen lidt, skal du trykke på <**Lydløs**> → <**Udsæt**>.

Skifte indstillinger i Kalender

I en kalendervisning: Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger** for at skifte følgende indstillinger:

- **Kalenderalarmtone**: Vælg en personlig alarmtone.

- **Alarmudsættelsestid**: Vælg, hvor længe en kalenderalarm skal udsættes.
- **Standardvisning**: Vælg den visning, der bruges, når du åbner Kalender.
- **Ugen begynder**: Vælg den dag, der skal vises først i ugevisning.
- **Titel i ugevisning**: Vælg om ugenummer eller dato skal vises som titel i ugevisning.

Quickoffice®

Med Quickoffice kan du åbne filer fra Word, Excel og PowerPoint på enheden.

Åbne et Quickoffice-dokument

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Organiser** → **Quickoffice**.
2. Rul til højre for at skifte program (Quickword, Quicksheet og Quickpoint).
3. Rul til et dokument, og tryk på ◯.
4. Tryk på <**Valg**>, når du får vist et dokument, for at bruge følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Zoom	Forstørrer en del af et dokument
Worksheet	Skifter til et andet regneark
Go to	Går til toppen eller bunden af et dokument
Search	Søger efter tekst
Start Autoscroll	Ruller automatisk gennem et dokument

Funktion	Beskrivelse
Resize	Tilpasser en kolonne eller en række
Pan	Går til højre eller til venstre
Full screen	Bruger hele skærmen til visning

Opdatere Quickoffice

Med Quickmanager kan du overføre programopdateringer, nye Quickoffice-produkter eller særlige tilbud.

Sådan opdateres Quickoffice

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Organiser** → **Quickoffice**.
2. Rul til høre for at skifte til **Quickmanager**.
3. Rul til et punkt i Quickmanager, og tryk på ◯.

Adobe® Reader®

Med Adobe Reader kan du åbne og få vist PDF-dokumenter.

Sådan åbner du et PDF-dokument

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Organiser** → **Adobe PDF**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Angiv filplacering**.
3. Rul til en hukommelse, og tryk på ◯.
4. Rul til en filtype, og tryk på ◯.
5. Rul til en fil, og tryk på ◯.

6. Tryk på <**Valg**>, når du får vist et dokument, for at bruge følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Zoom	Forstørrer en del af et dokument
Søg	Søger efter tekst
Visning	Bruger hele skærmen til visning eller rotation af dokumentet
Gå til	Går til en anden side

Noter

Med Noter kan du oprette tekstnoter og synkronisere dem med andre enheder.

Oprette en note

1. I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Organiser** → **Noter**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ny note**.
3. Indtast tekst.
4. Når du er færdig med at indtaste tekst, skal du trykke på <**Udført**> for at gemme noten.

Synkronisere noter med andre enheder

1. I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Organiser** → **Noter**.
2. Rul til en note, og tryk på <**Valg**> → **Synkronisering** → **Start**.
3. Rul til en synkroniseringsprofil eller en enhed, og tryk på ◯.

Kapitel 4

Internet

Din telefon gør det muligt at oprette forbindelse til internettet med den indbyggede browser. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet, skal du:

- Have et mobilabonnement, der understøtter dataopkald
- Aktivere datatjenesten på dit SIM-kort
- Have et internetadgangspunkt fra tjenesteudbyderen
- Definere dine internetindstillinger

Enheden er forudindstillet til at oprette forbindelse til internettet. Hvis du ikke kan få forbindelse til internettet, skal du kontakte tjenesteudbyderen og overføre nye browserindstillinger.

Browse på en webside

1. I standbytilstand: Tryk på [⇄] → **Internet**.

   Telefonen viser en liste med bogmærker og mapper.

2. Åbn en webside:
   - Rul til et bogmærke eller en mappe, og tryk på ◯.
   - Indtast en internetadresse, og tryk på ◯.
3. Når du browser på en webside, skal du holde ◯ nede for at skjule eller vise værktøjslinjen:

Ikon	Beskrivelse
	Ofte brugte hyperlinks
	Frem

Ikon	Beskrivelse
	Startside
	Sideoversigt
	Indlæs igen
	Søg
	Stop

4. Tryk på <**Luk**> for at afbryde forbindelsen til internettet.

- Hvis enheden viser "Ikke nok hukom." skal du lukke andre programmer for at frigøre hukommelse på systemet. Derefter skal du genstarte browseren.
- Enheden viser et sikkerhedssymbol ( ), når du har oprettet en krypteret forbindelse.

Tryk på <**Valg**>, når du browser på internettet, for at få adgang til følgende:

- **Gå til webadresse**: Gå til den indtastede side på internettet.
- **Bogmærker**: Åbn listen over bogmærker.
- **Gem som bogmærke**: Opret et nyt bogmærke for den aktuelle side.
- **Rotér skærm**: Skift til liggende format.
- **Navigeringsvalg**: Få vist billeder af de sider, som du har besøgt for nylig, eller opdater den aktuelle side.
- **Zoomindstillinger**: Zoom ind eller ud på en webside.
- **Vindue**: Bloker alle pop op-vinduer, mens du browser på internettet, eller tillad visning af pop op-vinduer i browseren.

- **Slet personlige data**: Slet data, der overføres, når ud browser på internettet, f.eks. informationskapsler, data i cachen, historik og formular- og adgangskodedata.
- **Værktøjer**: Gem sider til visning offline, send en webside eller få vist oplysninger om en webside.
- **Søg**: Søg efter tekst på en webside.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for browseren.

Skifte indstillinger i browseren

Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger** i browseren for at få adgang til følgende funktioner:

- **Generelt**: Vælg adgangspunkt, hjemmeside, historik, sikkerhed og Java-indstillinger.
- **Side**: Vælg indstillinger for indlæsning og visning af webindhold.
- **Personoplys.**: Vælg indstillinger for bogmærker og cookies.
- **Internetkilder**: Indstil siden til automatisk opdatering.

Tilføje et bogmærke

1. I standbytilstand: Tryk på [🖃] → **Internet**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Bogmærkestyring** → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast bogmærkets navn, adresse, adgangspunkt og eventuelt brugernavn og adgangskode.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Bruge et bogmærke

Når du browser, kan du også åbne bogmærker (se "Tilføje et bogmærke" ▶ 61). Tryk på <**Valg**> → **Bogmærker** for at få adgang til følgende:

Ikon	Beskrivelse
	Adgangspunktets startside
	Mappe med automatiske bogmærker
	Mappe, som du har oprettet
	Standardmappe
	Internetkildemappe
	Bogmærke

Gemme en webside og få den vist når du ikke er online

Når du gemmer en webside, kan du få vist en kopi af den når du ikke er online uden at oprette forbindelse til internettet. Den gemte kopi opdateres ikke automatisk, så du skal jævnligt oprette forbindelse igen for at hente den seneste version.

Gemme en webside

1. Du kan bruge browseren til at åbne en webside (se "Browse på en webside" ▶ 59).
2. Tryk på <**Valg**> → **Værktøjer** → **Gem side**.

   Websiden gemmes på din telefon.

Vise en gemt webside

1. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Internet**.
2. Rul til **Gemte sider**, og tryk på ◯.
3. Rul til en gemt webside, og tryk på ◯.
4. Tryk på <**Valg**> → **Navigeringsvalg** → **Indlæs igen** for at opdatere websiden.

Overfør filer fra internettet

Når du overfører filer fra internettet, gemmer telefonen dem i en mappe i Galleri. Telefonen gemmer f.eks. overførte billeder i mappen **Billeder**.

CAUTION De filer, som du overfører fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Derfor bør du kun overføre filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at overføre, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Kapitel 5

Tilslutning

Lær at overføre data til og fra enheden via den trådløse Bluetooth-funktion eller et datakabel.

Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

Du kan oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder inden for en afstand på 10 meter. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Forbind.** → **Bluetooth**.
2. Rul til **Bluetooth**, og tryk på ◯.
3. Rul til **Telefonens synlighed**, og tryk på ◯ for at gøre enheden synlig for andre.
4. Vælg en indstilling for synlighed, og tryk på ◯.

Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Forbind.** → **Bluetooth**.
2. Rul til højre for at åbne en liste over parrede enheder.
3. Tryk på <**Valg**> → **Ny forbundet enhed**.

Enheden søger efter og viser en liste over Bluetooth-enheder:

Ikon	Enhedstype
	Mobiltelefon
	PC
	Høretelefoner
	Håndfrit bilsæt
	Lydenhed
	Ukendt enhed

4. Rul til en enhed, og tryk på ◯.
5. Indtast en Bluetooth-adgangskode, og tryk på ◯.

To Bluetooth-enheder skal bruge samme adgangskode for at kunne parres med hinanden. Headset og håndfrie sæt bruger muligvis en fast adgangskode, f.eks. **0000**.

6. Tryk på <**Ja**> for at gøre det muligt for enheden at sende og modtage data uden en bekræftelse. Eller tryk på <**Nej**> for at kræve en bekræftelse.

Skifte indstillinger for en parret enhed

Tryk på <**Valg**> på listen over parrede enheder for at få adgang til følgende:

- **Ny forbundet enhed**: Søg efter en anden Bluetooth-enhed.
- **Tildel kaldenavn**: Vælg et kaldenavn for en parret enhed.

- **Angiv som godkendt/Enhed ikke godken.**: Vælg, om andre enheder må oprette forbindelse automatisk, eller om det kræver tilladelse.
- **Slet**: Fjern en enhed fra listen.
- **Slet alle**: Fjern alle enheder på listen.
- **Afslut**: Luk listen over parrede enheder.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg en fil eller et objekt, som du vil sende.
2. Tryk på <**Valg**> → **Send**.
3. Rul til **Via Bluetooth**, og tryk på ◯.
4. Rul til en parret enhed, og tryk på ◯.
5. Indtast adgangskoden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Tryk på <**Ja**> for at acceptere, når en anden enhed forsøger at oprette forbindelse.
2. Tryk på <**Ja**> igen for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis det er nødvendigt).

Accepterede objekter placeres i din Indbakke. Ikonet angiver meddelelser, der er modtaget via Bluetooth.

Aktivere tilstanden SIM-fjernadgang

Sådan bruger du tilstanden SIM-fjernadgang på et kompatibelt håndfrit bilsæt

1. Slut enheden til et godkendt håndfrit bilsæt.
2. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Forbind.** → **Bluetooth** → **SIM-fjernadg.tilstand** → **Til**.

   Nu kan du kun foretage eller besvare opkald med det tilsluttede håndfrie bilsæt via telefonens SIM-kort.

Tryk på [⏻] → **Afslut SIM-fjernadg.** for at slå det fra.

Oprette forbindelse via USB

Vælg en standardhandling for din USB-forbindelse

Sådan indstiller du enheden til at udføre en standardhandling, når du slutter telefonen til en pc med et datakabel

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Forbind.** → **USB** → **USB-tilstand**.
2. Vælg en standard USB-tilstand (**Medieafspiller**, **PC Studio** eller **Dataoverførsel**).

Du kan også indstille enheden til **Spørg ved forb.** i stedet for at bruge en standard USB-tilstand. Hvis du bruger denne indstilling, beder enheden dig om at vælge USB-tilstand, hver gang du opretter forbindelse til en pc.

Bruge PC Studio

1. Skift USB-forbindelse til **PC Studio**.
2. Slut enheden til en pc med datakablet.
3. Start PC Studio, og administrer personlige data og mediefiler.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i PC Studio.

Synkronisere med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til enheden ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. Skift USB-forbindelse til **Medieafspiller**.
2. Slut enheden til en pc med datakablet.
3. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
4. Indtast enhedens navn, og klik på **Udfør**.
5. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
6. Klik på **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem enhed og pc.

Kopiere musikfiler til et hukommelseskort

1. Sæt et hukommelseskort i enheden.
2. Skift USB-forbindelse til **Dataoverførsel**.
3. Slut enheden til en pc med datakablet.
4. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.
6. Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem enhed og pc.

Synkronisere telefonen

Du kan lære at synkronisere data på telefonen med data på en pc eller en anden trådløs enhed.

Oprette en ny synkroniserings-profil

Enheden indeholder en synkroniserings-profil til PC Studio.

Sådan opretter du en ny synkroniserings-profil

1. I standbytilstand: Tryk på [⇄] → **Forbind.** → **Synk.**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ny synk.profil**.
3. Tryk på <**Ja**> for at kopiere indstillinger fra en eksisterende profil eller <**Nej**> for at definere nye indstillinger.
4. Vælg følgende:
   - **Navn på synk.profil**: Angiv et navn for profilen.
   - **Programmer**: Indstil programmerne til synkronisering.
   - **Forbindelsesindstil.**: Vælg indstillinger for forbindelse til netværket.
5. Tryk på <**Tilbage**> for at gemme den nye profil.

Synkronisere data

1. Slut telefonen til en anden trådløs Bluetooth-enhed (se "Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed" ▶ 64).
2. Tryk på [⇄] → **Forbind.** → **Synk.**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Synkroniser**.

4. Rul til en enhed, og tryk på ◯, hvis det er nødvendigt.

   Status for processen vises nederst på skærmen.

Når synkroniseringen er afsluttet, kan du trykke på <**Valg**> → **Vis log** for at få vist en liste over data, der blev ændret.

Kapitel 6

Øvrige programmer

Lær at bruge Regnemaskine, Ur, Konvertering, Voice Signal, GPS-data og Lokaliteter.

Regnemaskine

Sådan bruges regnemaskinen

1. I standbytilstand: Tryk på [▭] → **Organiser** → **Regnema.**.
2. Brug de alfanumeriske taster og navigationstasterne til at udføre almindelige regneopgaver.

> Tryk på [**#**] for at indsætte en decimal. Tryk på [**C**] for at slette et resultat. Tryk på [*****] for at skifte funktion.

3. Tryk på <**Valg**> under en beregning for at få adgang til følgende:
   - **Seneste resultat**: Indsæt resultatet fra den sidste beregning.
   - **Hukommelse**: Gem, hent eller slet regnemaskinens midlertidige hukommelse.
   - **Ryd skærmen**: Slet alle beregninger på skærmen.

Ur

Du kan bruge programmet Ur til at vælge urindstillinger, indstille alarmer og oprette et verdensur.

Skifte urindstillinger

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Organiser** → **Ur**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger** (se "Dato og tid" ▶ 89).

Indstille en ny alarm

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Organiser** → **Ur**.
2. Rul til højre til visningen Alarm.
3. Tryk på <**Valg**> → **Ny alarm**.
4. Vælg detaljer for alarmen.
5. Tryk på <**Udført**>.

Stoppe en alarm

Tryk på <**Stop**> for at afslutte en alarm, der ringer, eller tryk på <**Udsæt**> for at gentage alarmen efter en bestemt periode. Du kan udsætte alarmen op til fem gange.

De aktuelle profilindstillinger påvirker ikke alarmens lydstyrke.

Oprette et verdensur

Med et verdensur kan du se, hvad klokken er i andre byer og lande.

Sådan opretter du et verdensur

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Organiser** → **Ur**.
2. Rul til højre til visningen Verden.
3. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj by**.

4. Rul til en by, og tryk på ◯ eller indtast de første bogstaver i byens navn for at søge på listen og tryk på ◯.
5. Gentag trin 3 og 4 for at tilføje flere byer efter behov.
6. Når du er færdig med at tilføje byer, skal du trykke på <**Afslut**>.

Konvertering

Med Konvertering kan du konvertere mål og valutaer fra en enhed til en anden. Hvis du vil konvertere valutaer, skal du først angive en udgangsvaluta og en valutakurs.

Tilføje valutaer og valutakurser

Udgangsvalutaens værdi er altid 1, derfor skal du altid angive valutakurser ud fra én enhed af udgangsvalutaen. Valutakurserne svinger ofte. Hvis du vil være sikker på, at omregningen bliver korrekt, skal du indtaste den aktuelle valutakurs.

1. I standbytilstand: Tryk på [▭] → **Organiser** → **Konvert.**.
2. Rul til højre, indtil typen **Valuta** vises.
3. Tryk på <**Valg**> → **Valutakurser**.
4. Rul til en valuta, og tryk på <**Valg**> → **Omdøb valuta**.
5. Indtast navnet på udgangsvalutaen, og tryk på ◯.

6. Tryk på <**Valg**> → **Angiv som basisval.**.
7. Tryk på ◯ for at bekræfte.

Sådan tilføjer du andre valutaer og valutakurser

1. Gentag trin 1-4 ovenfor.
2. Indtast navnet på den nye valuta, og tryk på ◯.
3. Rul til den nye valuta, og indtast valutakursen.

Valutaomregning

1. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Organiser** → **Konvert.**.
2. Rul til højre, indtil typen **Valuta** vises.
3. Rul ned til **Enhed**, og rul til højre for at vælge den valuta, der skal omregnes.
4. Rul ned til **Antal**, og indtast det beløb, der skal omregnes.
5. Rul ned til **Enhed**, og rul til højre for at vælge den valuta, der skal omregnes til.

   Enheden viser det omregnede resultat.

Konvertere mål

1. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Organiser** → **Konvert.**.
2. Rul til højre for at skifte den type mål, der skal konverteres.
3. Rul ned til **Enhed**, og rul til højre for at skifte udgangsenhed, hvis det er nødvendigt.
4. Rul ned til **Antal**, og indtast udgangsværdien.

5. Rul ned til **Enhed**, og rul til højre for at skifte konverteringsenhed, hvis det er nødvendigt.

   Enheden viser det omregnede resultat.

Voice Signal

Med Voice Signal kan du foretage opkald, hente kontaktoplysninger, starte programmer og sende SMS'er med stemmekommandoer.

Bruge navneopkald

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Værktøjer** → **Voice Signal**.

   Du hører: "Say a command".

2. Sig "Call" efter bippet efterfulgt af navnet på en person i Kontakter.

3. Hvis der er flere navne, der ligner hinanden, viser enheden de tre bedste resultater og siger det navn og det nummer, der passer bedst til din kommando.

4. Hvis navnet eller nummeret ikke svarer til det ønskede, skal du sige "No" og gentage, indtil du hører det rigtige.

5. Sig "Yes", når du hører det ønskede navn.

Søge efter kontakter

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Værktøjer** → **Voice Signal**.

   Du hører: "Say a command".

2. Sig "Look up" efterfulgt af hele kontaktpersonens navn (fornavn efterfulgt af efternavn).

3. Hvis der er flere navne, der ligner hinanden, viser enheden de tre bedste resultater og siger det navn og det nummer, der passer bedst til din kommando.
4. Hvis navnet eller typen ikke svarer til det ønskede, skal du sige "No" og gentage, indtil du hører det rigtige.
5. Sig "Yes", når du hører det ønskede navn.

Åbne programmer med stemmen

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Værktøjer** → **Voice Signal**.

   Du hører: "Say a command".
2. Sig "Open" efterfulgt af navnet på et program.

Sende en tekstmeddelelse

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Værktøjer** → **Voice Signal**.

   Du hører: "Say a command".
2. Sig "Send SMS" efterfulgt af navnet på en modtager.
3. Indtast den ønskede tekst, når telefonen åbner en meddelelse til den ønskede modtager.

GPS-data

Du kan få vist GPS-data, der kan hjælpe dig med at navigere, vise din position eller rutedetaljer. Før du kan bruge GPS-data, skal du aktivere en positioneringsmetode via en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en trådløs netværksforbindelse.

Aktivere en positioneringsmetode

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Værktøjer** → **GPS-data**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Positioneringsindstil**.
3. Rul til en positioneringsmetode (**Bluetooth GPS** eller **Netværksbaseret**), og tryk på <**Valg**> → **Aktivér**.

Hvis du aktiverer Bluetooth GPS, skal du parre med en Bluetooth-enhed (se "Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed" ▶ 64). Når du har aktiveret en positioneringsmetode, prøver telefonen at åbne den forbindelse, når du starter GPS-data.

Navigere med GPS-data

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Værktøjer** → **GPS-data** → **Navigation**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Angiv destination** → **Koordinater**.
3. Indtast en længde- og breddegrad på din destination, og tryk på ◯.

   Enheden viser retningen på din destination, din aktuelle hastighed og varigheden på din tur.
4. Tryk på <**Valg**> → **Stop navigation** for at stoppe GPS-navigationen.

Vise din aktuelle position

I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Værktøjer** → **GPS-data** → **Position**.

Vise rutedetaljer

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Værktøjer** → **GPS-data** → **Tripafstand**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Start**.

   Enheden viser rutedetaljer som afstand, tid og hastighed.
3. Hvis du ikke vil have vist rutedetaljer, skal du trykke på <**Valg**> → **Stop**.

Lokaliteter

Med Lokaliteter kan du gemme din aktuelle position eller indtaste nye positioner manuelt.

Sådan tilføjer du en lokalitet

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Værktøjer** → **Lokaliteter**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ny lokalitet** → **Aktuel position** eller **Indtast manuelt**.

   Hvis du vil tilføje din aktuelle position automatisk, skal enheden have en aktiv forbindelse.
3. Indtast eventuelle detaljer om en lokalitet.
4. Når du er færdig med at indtaste oplysninger om en lokalitet, skal du trykke på <**Udført**>.

Kapitel 7

Administration

Lær at administrere filer, programmer, enhedskonfiguration, aktiveringsnøgler og forbindelser.

Filstyring

Med Filhåndtering kan du søge efter og organisere filer og mapper.

Søge efter en fil eller mappe

1. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Organiser** → **Filstyring**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Søg**.
3. Rul til en hukommelse, og tryk på ◯.
4. Indtast tekst i søgefeltet, og tryk på ◯.
5. Hvis du vil åbne en fil eller mappe fra søgeresultaterne, skal du rulle til filen eller mappen og trykke på ◯.

Oprette en ny mappe

1. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Organiser** → **Filstyring**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ny mappe**.
3. Indtast et mappenavn, og tryk på ◯.

Flytte en fil til en mappe

1. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Organiser** → **Filstyring**.
2. Rul til en fil eller mappe, og tryk på <**Valg**> → **Flyt til mappe** → en hukommelse (hvis nødvendigt).

3. Rul til en mappe, og tryk på ◯.
4. Rul til en undermappe, og tryk på ◯, hvis det er nødvendigt.
5. Tryk på ◯.

Programstyring

Telefonen understøtter programmer til Symbian OS og Java-platformen Micro Edition (J2ME™). Telefonen understøtter ikke programmer, der er lavet til andre styresystemer eller Java-platforme (inklusive PersonalJava™). Se "Overfør filer fra internettet" ▶ 63, hvis du vil overføre programmer til telefonen.

Installere et nyt program

1. I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Installat.** → **Pgr.styring**.
2. Rul til et program, og tryk på <**Valg**> → **Installer**.
3. Følg eventuelle vejledninger og instruktioner på skærmen.

Programhåndtering forsøger automatisk at verificere et programs digitale signatur og certifikater under installationen og viser en advarsel, hvis programmet ikke overholder de normale sikkerhedskrav. Hvis du vil beskytte enheden og dine data, skal du ikke installere programmer uden en gyldig digital signatur eller et certifikat.

Skifte installationsindstillinger

I standbytilstand: Tryk på [⌨] → **Installat.** → **Pgr.styring** → <**Valg**> → **Indstillinger** for at få adgang til følgende:

- **Softwareinstallation**: Tillad eller bloker installationer.
- **Certif.kontrol online**: Vælg at kontrollere certifikater online under installationen af et program.
- **Standardwebadresse**: Angiv en standard webadresse for online kontrol af certifikater.

Fjerne et program

1. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Installat.** → **Pgr.styring**.
2. Rul til et program, og tryk på <**Valg**> → **Fjern**.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Enhedsstyring

Denne funktion er netværksafhængig og udbydes muligvis ikke af din tjenesteudbyder. Hvis Enhedshåndtering er tilgængelig kan din tjenesteudbyder hjælpe dig med konfigurering af telefonen. Før du begynder på konfigurationen, skal du definere en serverprofil.

Definere en serverprofil

1. I standbytilstand: Tryk på [🖷] → **Værktøjer** → **Enh.styr.**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ny serverprofil**.
3. Vælg følgende serverindstillinger efter tjenesteudbyderens anvisninger:
   - **Servernavn**: Giv serveren et navn.
   - **Server-id**: Angiv et fjernserver-id.

- **Serveradgangskode**: Angiv den adgangskode, der skal bruges af Enhedshåndtering til at synkronisere telefonen.
- **Adgangspunkt**: Angiv et adgangspunkt.
- **Værtsadresse**: Angiv webadressen på værtsserveren.
- **Port**: Angiv en port til brug for Enhedsstyring.
- **Brugernavn**: Angiv et brugernavn for denne profil.
- **Adgangskode**: Angiv en adgangskode for denne profil.
- **Tillad konfiguration**: Tillad serveren at konfigurere enheden.
- **Acceptér alle anmod.**: Indstil enheden til automatisk at acceptere nye konfigurationsanmodninger.
- **Netværksgodkendelse**: Vælg at kræve netværksgodkendelse.

4. Når du er færdig med at vælge indstillinger, skal du trykke på <**Tilbage**>.

Starte en konfiguration

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Værktøjer** → **Enh.styr.**.
2. Rul til en serverprofil, og tryk på <**Valg**> → **Start konfiguration**.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
4. Rul til et adgangspunkt, og tryk på ◯, hvis det er nødvendigt.

Aktiveringsnøgle-håndtering

Når du overfører digitalt indhold, skal du muligvis købe en aktiveringsnøgle på webstedet, der gør det muligt at åbne filen.

Vise aktiveringsnøgler

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Værktøjer** → **Akti.nøgler**.
2. Rul til en mappe, og tryk på ◯:
   - **Gyldige nøgler**: Alle gyldige nøgler.
   - **Ugyldige nøgler**: Udløbne aktiveringsnøgler.
   - **Ikke i brug**: Aktiveringsnøgler til mediefiler, der ikke længere er gemt på enheden.
3. Rul til en aktiveringsnøgle, og tryk på ◯.

Gendan en udløbet aktiverings-nøgle

Når din aktiveringsnøgle udløber, skal du købe nye rettigheder til at bruge mediefilen.

Sådan gendannes en udløbet aktiveringsnøgle

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Værktøjer** → **Akti.nøgler**.
2. Rul til **Ugyldige nøgler**, og tryk på ◯.
3. Rul til en aktiveringsnøgle, og tryk på <**Valg**> → **Hent ny nøgle**.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
5. Følg vejledningen på skærmen.

Hukommelskorts-håndtering

Med hukommelseskortshåndtering kan du sikkerhedskopiere og gemme data, beskytte et hukommelseskort med en adgangskode eller få vist hukommelses-detaljer. Første gang du bruger et hukommelseskort, skal du formatere det.

Formatere et hukommelseskort

Telefonen understøtter filsystemerne FAT16 og FAT32.

1. Isæt et hukommelseskort (se Quick Start Guide).
2. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Organiser** → **Hukom.**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Formatér hukom.kort**.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Sikkerhedskopiere data til et hukommelseskort

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Organiser** → **Hukom.**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Sik.kopiér tlf.hukom.**.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Gendanne data fra et hukommelseskort

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Organiser** → **Hukom.**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Gendan fra kort**.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Beskytte en hukommelse med en adgangskode

Enheder, der ikke understøtter denne funktion, f.eks. pc'er, kan ikke læse kortet, når beskyttelsen er slået til. Fjern den beskyttende adgangskode for at bruge kortet med andre enheder.

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Organiser** → **Hukom.**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstil adgangskode**.
3. Indtast og bekræft en adgangskode (op til 8 tegn).
4. Tryk på <**Valg**> → **Fjern adgangskode** for at fjerne adgangskoden. Enheden beder dig om at indtaste og bekræfte adgangskoden igen.

Vise flere hukommelsesdetaljer

Sådan får du vist brugt og tilgængelig hukommelse på hukommelseskortet,

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Organiser** → **Hukom.**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Hukommelsesdetal.**.

Forbindelsesstyring

Med Forbindelseshåndtering kan du få vist detaljer for dataforbindelser og lukke åbne forbindelser.

Vise forbindelsesdetaljer

1. I standbytilstand: Tryk på [⊞] → **Forbind.** → **Forb.styr.**.

2. Rul til en forbindelse, og tryk på <**Valg**> → **Detaljer** for at få adgang til følgende:
   - **Navn**: Det aktuelle adgangspunkt eller modem (hvis du bruger en opkaldsforbindelse).
   - **Bærer**: Dataforbindelsestypen.
   - **Status**: Status for forbindelsen.
   - **I alt**: Den samlede mængde indgående og udgående data.
   - **Modtag.**: Den indgående mængde data.
   - **Sendt**: Den udgående mængde data.
   - **Varighed**: Hvor længe forbindelsen har været åben.
   - **Hastigh.**: Den aktuelle hastighed for overførsler.
   - **Adg.pkt.**: Navnet på det adgangspunkt, der bruges.
   - **Delt**: Det antal programmer, der bruger den samme forbindelse.

Lukke en åben forbindelse.

1. I standbytilstand: Tryk på [⇄] → **Forbind.** → **Forb.styr.**.
2. Rul til en forbindelse, og tryk på <**Valg**> → **Afbryd forbindelsen**.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

Kapitel 8

Indstillinger

Lær om de indstillinger, der findes på telefonen. Sådan få du adgang til telefonens indstillinger:

1. I standbytilstand: Tryk på [⌂] → **Indstil.**.
2. Rul til en kategori (**Generelt**, **Telefon**, **Forbindelse** eller **Programmer**), og tryk på ◯.

Du kan også få adgang til nogle indstillinger fra andre menuer: Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.

Generelle indstillinger

Tilpasning

Tilpas skærmens udseende og egenskaber, standbytilstand, toner og sprog (se Quick Start Guide for indstillinger i **Temaer**).

Skærm

- **Lysstyrke** - indstil skærmens lysstyrke.
- **Skriftstørrelse** - indstil størrelsen på den skrift, der vises på skærmen.
- **Opstartstekst/-logo** - vælg en tekst eller et billede, der skal vises, når du tænder for enheden.

- **Varighed for baggrundsl...** - angiv, hvor længe der skal gå, før baggrundslyset dæmpes.
- **Tid for dæmpning** - angiv, hvor længe der skal gå, før baggrundslyset slukkes.

Standbytilstand

- **Aktiv standby** - vælg at få vist programgenveje og kalenderbegivenheder i standbytilstand.
- **Genveje** - vælg genveje for funktionstaster i standbytilstand.
- **Prog. i aktiv standby** - vælg at få vist genveje til programmer i standbytilstand.

Toner

- **Ringetone** - vælg en ringetone for indgående taleopkald.
- **Tone for videoopkald** - vælg en ringetone for indgående videoopkald.
- **Ringetype** - vælg en ringetype.
- **Ringestyrke** - vælg en lydstyrke for ringetoner og beskedsignaler.
- **Tone ved besked** - vælg en tone for indgående tekst- og multimediemeddelelser.
- **Tone ved e-mail** - vælg en tone for indgående e-mail-meddelelser.
- **Kalenderalarmtone** - vælg en tone for kalenderaktiviteter.
- **Alarmtone** - vælg en tone for urets alarm.
- **Vibrationssignal** - indstil et vibrationssignal for indgående opkald og meddelelser.
- **Tastaturtoner** - vælg lydstyrken for tastaturtoner.

- **Advarselstoner** - indstil telefonen til at afspille en advarselstone, f.eks. når batteriet skal lades op.

Sprog

- **Sprog på telefon** - vælg det sprog, der skal vises på skærmen (for alle menuer og programmer).
- **Skriftsprog** - vælg det sprog, der skal bruges til meddelelser (i tekstbehandling og ordbøger).
- **Ordforslag** - slå funktionen Ordforslag til eller fra (i tekstbehandling).

Dato og tid

Kontroller udseende og egenskaber for dato, tid og alarmer.

- **Tid** - indstil det aktuelle klokkeslæt (tryk på [**C**] for at skifte mellem AM og PM).
- **Tidszone** - vælg en tidszone.
- **Dato** - indstil den aktuelle dato.
- **Datoformat** - vælg et datoformat.
- **Datoseparator** - vælg en datoseparator.
- **Tidsformat** - vælg et tidsformat.
- **Tidsseparator** - vælg en tidsseparator.
- **Urtype** - vælg en urtype til skærmen.
- **Alarmtone** - vælg en tone for urets alarm.
- **Alarmudsættelsestid** - vælg en udsættelse for gentagelse af en alarm.
- **Hverdage** - vælg de ugedage, hvor alarmen skal ringe.
- **Netværksoperatørtid** - indstil netværket til automatisk at opdatere tid og dato.

Ekstraudstyr

Indstil telefonen til at bruge høretelefoner eller et trådløst bilsæt som standard ekstraudstyr: Tryk på <**Valg**> → **Brug som standard**. Du kan skifte følgende indstillinger for de to typer ekstraudstyr:

- **Standardprofil** - indstil standard-profilen for ekstraudstyret.
- **Automatisk svar** - indstil ekstraudstyret til automatisk at besvare indgående opkald (når udstyret har forbindelse til enheden).

Sikkerhed

Indstil sikkerhedskoder, og administrer sikkerhedscertifikater eller sikkerheds-moduler.

Telefon og SIM-kort

- **PIN-kodeanmodning** - indstil telefonen til at bede om en PIN-kode, når du tænder den.
- **PIN-kode** - vælg en PIN-kode for telefonen.
- **PIN2-kode** - vælg en PIN2-kode (følger med nogle SIM-kort).
- **Tid for telefonautolås** - indstil forsinkelsen, før telefonen blokerer automatisk.
- **Låsekode** - vælg en låsekode for telefonen.
- **Lås tastatur, hvis låget...** - indstil telefonen til at låse tastaturet automatisk, når den er lukket.
- **Lås ved SIM-kortændring** - indstil telefonen til at låse automatisk, hvis SIM-kortet skiftes.

- **Lukket brugergrup.** - indstil telefonen til at begrænse opkald til og fra en valgt gruppe af brugere.
- **Bekræft SIM-tjenest.** - indstil telefonen til at vise en bekræftelse, når du bruger en SIM-tjeneste.

Certifikatstyring

Telefonen bruger digitale certifikater til at verificere identiteten og ægtheden af forskellige onlinetjenester og software. Disse certifikater hjælper med at sikre dine personlige data og med at undgå virus og anden farlig software.
I Certifikathåndtering kan du få vist egenskaber for certifikater, slette certifikater eller ændre følgende tillidsindstillinger:

- **Internet** - indstil enheden til at verificere webservere, der bruger dette certifikat.
- **Certif.kontrol online** - indstil enheden til at kontrollere certifikater på en liste over annullerede certifikater.
- **VPN** - indstil enheden til at verificere VPN-forbindelser, der bruger dette certifikat.

Sikkerhedsmodul

Administrer sikkerhedsmoduler på din enhed.

Fabriksindstil.

Nulstil indstillingerne til fabriks-indstillingerne. Du skal indtaste låsekoden for at nulstille telefonen. Når du har indtastet koden, genstarter telefonen.

Positionering

Kontroller de metoder og servere, som telefonen bruger til at hente GPS-oplysninger.

Positioneringsmetoder

- **Bluetooth GPS** - indstil telefonen til at bruge Bluetooth-funktionen til at hente GPS-oplysninger.
- **Netværksbaseret** - indstil telefonen til at bruge mobilnettet til at hente GPS-oplysninger.

Positioneringsserver

- **Adgangspunkt** - vælg et adgangspunkt for GPS-serveren.
- **Serveradresse** - angiv en webadresse for GPS-serveren.

Telefonindstillinger

Opkald

Kontroller, hvordan enheden håndterer opkald med vis nummer, banke på, hurtigkald og andre opkaldsindstillinger.

- **Send eget opkalds-id** - indstil enheden til at vise dit nummer ud fra dine præferencer eller netværksindstillinger.
- **Banke på** - indstil enheden til at give dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et opkald.
- **Afvis opkald via SMS** - indstil enheden til at sende en SMS til afviste opkaldere.
- **Beskedtekst** - vælg den meddelelse, der skal sendes til afviste opkaldere.

- **Billede i videoopkald** - vælg det billede, der skal bruges under et videoopkald.
- **Automat. genopkald** - indstil telefonen til automatisk at foretage genopkald, når der er optaget.
- **Vis varighed af opkald** - indstil telefonen til at vise længden på opkald.
- **Oversigt efter opkald** - indstil telefonen til at vise en oversigt efter et opkald.
- **Hurtigkald** - indstil telefonen til at tillade hurtigopkald.
- **Valgfri svartast** - indstil telefonen til at besvare et opkald, når du trykker på en vilkårlig tast (undtagen [⏻], [📞] og [▲/▼]).
- **Alarm under opkald** - indstil telefonen til at afspille en tone, når du modtager en meddelelse under et opkald.
- **Lydstyrketast på siden** - indstil [▲/▼] til at slå ringelyden fra eller afvise opkald, når der trykkes under et indgående opkald.
- **Slå klap op** - indstil telefonen til at besvare et opkald, når den åbnes.

Omstilling

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. Når du viderestiller opkald, skal du angive et modtagernummer eller en forsinkelse for viderestillede opkald.

Taleopkald

- **Alle taleopkald** - vælg at viderestille alle stemmeopkald.
- **Ved optaget** - vælg at viderestille opkald, når du er optaget af et andet opkald.

- **Ved intet svar** - vælg at viderestille ubesvarede opkald.
- **Ved ingen forbindelse** - indstil telefonen til at viderestille opkald, når du er uden for dækningsområdet.
- **Ved ingen kontakt** - vælg at viderestille opkald, når telefonen er slukket.

Data- og videoopkald

- **Alle data- & vid.opk.** - indstil telefonen til at viderestille alle data- og videoopkald.
- **Ved optaget** - vælg at viderestille opkald, når du er optaget af et andet opkald.
- **Ved intet svar** - vælg at viderestille ubesvarede opkald.
- **Ved ingen forbindelse** - indstil enheden til at viderestille opkald, når du er uden for dækningsområdet.
- **Ved ingen kontakt** - vælg at viderestille opkald, når telefonen er slukket.

Opkaldsspær.

- **Udgående opkald** - indstil telefonen til at forhindre udgående opkald.
- **Internationale opkald** - indstil telefonen til at forhindre opkald til internationale numre.
- **Int. undt. til hjemland** - indstil telefonen til at forhindre internationale opkald til andre lande end dit hjemland.
- **Indgående opkald** - indstil telefonen til at forhindre alle indgående opkald.
- **Indg., når i udlandet** - indstil telefonen til at forhindre indgående opkald, når du er uden for dit eget net.

Netværk

Du kan kontrollere netværkstilstande og valgmetoder.

- **Netværkstilstand** - indstil telefonen til at bruge et UMTS- eller GSM-netværk eller begge (dobbelt netværk).
- **Valg af operatør** - indstil telefonen til automatisk eller manuelt at vælge en list over mobilnet.

> Hvis du vil bruge en tjeneste på et andet netværk, skal du vælge et, der har en roaming-aftale med din egen udbyder.

- **Celleinformation** - indstil telefonen til at vise, når enheden bruges i et MCN-netværk (Micro Cellular Network).
- **Operatørindstillinger** - få vist tjenesteudbyderen ifølge det SIM-kort, som du bruger.

Forbindelses-indstillinger

Bluetooth

Du kan vælge indstillinger for den trådløse Bluetooth-funktion.

- **Bluetooth** - slå Bluetooth-funktionen til og fra.
- **Telefonens synlighed** - vis eller skjul telefonen for andre Bluetooth-enheder, og vælg, hvor længe telefonen skal være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Telefonens navn** - vælg et navn for telefonen.
- **SIM-fjernadg.tilstand** - aktiver adgangen til SIM-kortet i din telefon, så du kan foretage opkald fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner, der har forbindelse til enheden.

USB

Du kan vælge, hvordan telefonen opfører sig, når den sluttes til en pc.

- **USB-tilstand** - indstil telefonen til **Medieafspiller** (når du synkroniserer med Windows Media Player for at kopiere mediefiler), **PC Studio** (når du bruger PC Studio til at synkronisere filer) eller **Dataoverførsel** (når du bruger et hukommelseskort til at overføre filer).
- **Spørg ved forb.** - indstil telefonen til at spørge, hvilken tilstand den skal bruge, når du opretter forbindelse til en pc.

Adgangspunkter

Du kan vælge adgangspunkforbindelser, adgangskoder og hjemmesider.

- **Navn på forbindelse** - vælg et navn for adgangspunktet.
- **Databærer** - vælg en datao-verførselstype.
- **Adgangspunktsnavn** - angiv webadressen for adgangspunktet.
- **Brugernavn** - angiv et brugernavn.
- **Adgangskodeanmod.** - indstil telefonen til at bede om en adgangskode, når du opretter forbindelse til adgangspunktet.
- **Adgangskode** - vælg en adgangskode for adgangspunktet.
- **Godkendelse** - vælg en godkendelsestilstand.
- **Startside** - vælg en startside for adgangspunkter, der opretter forbindelse til webtjenester.

Du kan også definere avancerede indstillinger for adgangspunkter: Tryk på <**Valg**> → **Avancerede indstil.**.

- **Netværkstype** - vælg en netværkstype (IPv6 eller IPv4).
- **Telefon-IP-adresse** (kun IPv4) - angiv enhedens IP-adresse.
- **DNS-adresse** (IPv4) - angiv adressen på den primære og sekundære navneserver (DNS), eller vælg 0.0.0.0 for automatisk registrering.
- **DNS-adresse** (IPv6) - angiv adressen på den primære og sekundære navneserver (DNS), eller indstil den til **Automatisk** (brug automatisk registrering) eller **Velkendt** (brug velkendte IPv6-adresser).
- **Proxyserveradresse** - angiv proxy-serverens IP-adresse.
- **Proxyportnummer** - angiv proxy-serverens portnummer.

Pakkedata

Du kan kontrollere pakkedataforbindelser, når du bruger et GPRS-netværk.

- **Pakkedataforbind.** - indstil telefonen til at åbne en pakkedataforbindelse, **Efter behov** (hvis et program har brug for at sende pakkedata) eller **Når tilgængelig** (når en pakkedata-forbindelse bliver tilgængelig på et GPRS-netværk).
- **Adgangspunkt** - angiv navnet på et adgangspunkt for at sende pakkedata til en pc (se hjælp i PC Studio).

Konfig.

Du kan få vist de netværks-konfigurationer, som du har modtaget fra tjenesteudbyderen. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at anvende konfigurationen.

APN-kontrol

Du kan styre brugen af pakkedataforbindelser, hvis dit SIM-kort understøtter tjenesten til styring af adgangspunkter. Tryk på <**Valg**> for at slå denne tjeneste til og fra eller for at ændre de tilladte adgangspunkter.

Programindstillinger

RealPlayer

Du kan bestemme, hvordan RealPlayer skal afspille videoklip og streame medier.

Video

- **Kontrast** - indstil kontrasten for afspilning af videoklip.
- **Gentag** - indstil gentagelse af videoklip.

Streaming (Proxy)

- **Brug proxy** - indstil telefonen til at bruge en proxyserver.
- **Proxyserveradresse** - angiv proxy-serverens adresse.
- **Proxyportnummer** - angiv proxy-serverens portnummer.

Streaming (Netværk)

- **Standardadgangspkt.** - indstil et standardadgangspunkt.
- **Onlinetid** - angiv, hvor længe telefonen skal være online, når RealPlayer ikke er aktiv.
- **Laveste UDP-port** - indstil den laveste del af en gruppe serverporte.
- **Højeste UDP-port** - indstil den højeste del af en gruppe serverporte.

Kamera

Du kan indstille, hvordan kameraet skal optage billeder og videoklip.

Billede

- **Billedkvalitet** - indstil kameraet til at optage i Høj, Normal eller Reduceret billedkvalitet.
- **Vis taget billede** - indstil kameraet til at vise et taget billede, før det skifter tilbage til kameratilstand.
- **Billedopløsning** - indstil en opløsning for nye billeder
- **Standardbillednavn** - angiv et standardnavn for nye billeder.
- **Hukommelse i brug** - vælg en placering til lagring af nye billeder.
- **Lysmåler** - indstil brug af Kilde, Plet eller Centreret lysmåler.

Video

- **Varighed** - indstil, om der skal optages videoklip af kort eller maksimal længde.
- **Videoopløsning** - indstil en opløsning for nye videoklip.
- **Standardvideonavn** - angiv et standardnavn for nye videoklip.
- **Hukommelse i brug** - vælg en placering til lagring af nye videoklip.

Optager

Du kan vælge kvalitet og hukommelses-placering for stemmeklip.

- **Optagelseskvalitet** - vælg, om stemmeklip skal optages i indstillingen Høj eller MMS-kompatibel.
- **Hukommelse i brug** - vælg en placering til lagring af nye stemmeklip.

Programstyring

Du kan kontrollere, hvordan telefonen installerer nye programmer.

- **Softwareinstallation** - indstil telefonen til kun at installere programmer med signerede sikkerhedscertifikater (Kun signeret) eller at installere alle programmer.
- **Certif.kontrol online** - indstil, at programmer skal bestå en kontrol af sikkerhedscertifikatet.
- **Standardwebadresse** - angiv en standard webadresse, der skal bruges ved kontrol af sikkerhedscertifikater.

Log

Angiv, hvor længe oplysninger om opkald og pakkedata skal gemmes i loggen.

Kapitel

9 Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer med din enhed, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker.

Kontakte et servicecenter

Hvis du har prøvet løsningerne under Fejlsøgning, men stadig har problemer med din enhed, skal du notere følgende oplysninger og kontakte din lokale forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder service efter salg:

- Enhedens modelnummer
- Enhedens serienummer
- En beskrivelse af problemet

Når du kontakter Samsung, skal du bruge det kontaktnummer, den webadresse og den postadresse, der gælder for dit hjemland.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Indsæt SIM-kort	Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i.
Låst	Den automatiske låsefunktion er slået til. Tryk på <**Lås op**>, og indtast koden for at bruge telefonen. Sådan slås den automatiske låsefunktion fra: 1. Tryk på [▤] → **Indstil.** → **Generelt** → **Sikkerhed** → **Telefon og SIM-kort**. 2. Indstil Tid for telefonautolås til **Ingen**.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis PIN-kodeanmodning er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Sådan slås funktionen PIN-kodeanmodning fra: 1. Tryk på [☰] → **Indstil.** → **Generelt** → **Sikkerhed** → **Telefon og SIM-kort**. 2. Indstil PIN-kodeanmodning til **Fra**.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PIN-kode spærret. Indtast PUK-kode	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på enheden (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.

- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

Du har glemt din sikkerheds-, PIN- eller PUK-kode

Standardlåsekoden er **00000000**. Hvis du glemmer eller mister koden eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne øverst på enheden.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Enheden bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, kræver enheden mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Telefonen beder dig om at slette nogle data

Der mangler hukommelse. Flyt dine data til et hukommelseskort, eller slet gamle objekter i programmer.

Et program fryser (svarer ikke)

1. Hold [⏎] nede for at åbne listen over programmer.
2. Rul til det program, der ikke svarer, og tryk på [**C**] og derefter på <**Ja**>.
3. Start programmet igen.

Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for, at enhedernes synlighed ikke er indstillet til **Skjult**.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Indeks

adgangspunkter, 96

Adobe Reader, 57

aktiveringsnøgler, 83

Bluetooth
- aktivere, 64
- modtage data, 66
- oprette forbindelse til andre enheder, 64
- sende data, 66
- skifte indstillinger, 65

certifikater, 91

dato og tid, 89

ekstraudstyr, 90

enhedsstyring
- definere serverprofiler, 81
- starte en konfiguration, 82

filer og mapper
- filhåndtering, 79
- flytte, 79
- oprette nye mapper, 79
- søge, 79

Flash-afspiller *se medier*

Galleri *se medium*

GPS
- aktivere positioneringsmetoder, 77
- navigere, 77
- vise rutedetaljer, 78

hukommelseskort
beskytte, 85
formatere, 84
gendanne data, 84
sikkerhedskopiere data, 84

Kalender
oprette aktiviteter, 54
skifte indstillinger, 55
skifte visning, 55
stoppe alarmer, 55

Kontakter
oprette en kontaktgruppe, 53
oprette en kontaktperson, 50
synkronisere, 54
søge efter kontaktpersoner, 51
tildele en ringetone, 53
tildele hurtigopkaldsnumre, 52
tildele standardnumre og -adresser, 52

konvertering
angive valutakurser, 73
konvertere mål, 74
tilføje valutaer, 73
valutaomregning, 74

lokaliteter, 78

medier
afspille Flash-filer, 47
afspille mediefiler, 41, 47
afspille stemmeklip, 48
optage stemmeklip, 48
åbne filer i Galleri, 41
åbne streamingindhold, 42, 48

musikafspiller
føje filer til musikbibliotek, 36
føje filer til telefonen, 36
oprette afspilningslister, 38

noter
oprette noter, 58
synkronisere, 58

opkald
indsætte en pause, 12
ringe op, 11
spærre (blokere), 13, 94
viderestille, 13, 93
vise seneste udgående, 13
vise ubesvarede, 12

optager *se medier*

pakkedata, 30, 97

PC Studio
bruge, 67
indstille USB-tilstand, 67
installere, 49

PDF *se Adobe Reader*

programmer
installere, 80
skifte indstillinger, 80
understøttede, 80
verificere certifikater, 80

Quickoffice
opdatere quickoffice, 57
søge i dokumenter, 56
åbne dokumenter, 56

Radio, 45

RealPlayer *se medier*

sikkerhed, 90

skærm, 87

sprog, 89

standbytilstand, 88

toner, 88

ur
- indstille alarmer, 72
- oprette et verdensur, 72
- skifte indstillinger, 72
- stoppe alarmer, 72

Video Editor, 42

Voice Signal, 75

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at følgende produkt

GSM-mobiltelefonen : SGH-i450

som denne erklæring gælder for, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/ eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**EN 60950- 1: 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360: 2001** **EN 62209-1: 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 09. 28

Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*** Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.**